

# 高速AC耐電圧試験器 8507,8508 ユーティリティソフト

MODEL : 5890-17

本ソフトは、高速AC耐電圧試験器 8507, 8508 の各種設定および測定データの記録ができます。

## ■メイン画面

- ・ 本ソフトウェアの基本画面  
設定・データの記録、エクスポート、制御  
オプション設定、モード選択 各機能入力

8508専用機能としてM.SHORT、Relay Counterが追加表示されます

8508と通信が確立すると、8508専用表示・設定機能が追加されます。

試験開始・停止ボタン

受信データの記録

8507,8508の各種設定

8508専用設定


マイクロショート試験を設定します

測定データの受信

ONLINE⇄OFFLINE切替ボタン

通信接続・切断ボタン

8508  
専用表示



- ・「ONLINE」で8507,8508に設定値の送信やSTART、STOPの制御が可能。
- 「OFFLINE」の状態では8507,8508の測定値や設定データの受信のみ可能。

## ■対応システム条件

- ・以下のOS (日本語版)が正常に動作するコンピュータ  
Microsoft Windows 10
- ・画面解像度1024×768以上のディスプレイ
- ・シリアルポートもしくはUSBポート

※MicrosoftおよびWindowsは米国マイクロソフト社の登録商標です。

**TSURUGA** 鶴賀電機株式会社

大阪営業所 〒558-0013 大阪市住吉区我孫子東1-10-6 Tel06(4703)3874 (代表) Fax06(4703)3875  
横浜営業所 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-29-15 Tel045(473)1561 (代表) Fax045(473)1557  
名古屋営業所 〒460-0015 名古屋市中区大井町5-19 1F 棟別院 2F Tel052(332)5456 (代表) Fax052(331)6477  
技術サポートセンター 0120-784646 (受付時間: 土日祝日除く9:00~12:00/13:00~16:00)

ホームページURL <http://www.tsuruga.co.jp/>

●このパンフレットの仕様は2021年07月現在のものです。仕様は改良のために予告なしに変更することがあります。

特約店・販売店